

Instrucciones de funcionamiento

RECEPTOR DE 2 BANDAS FM/AM

- (1) Antena telescópica
- (2) Conector para auriculares
- (3) Indicador de encendido
- (4) Interruptor de encendido/cambio de banda
- (5) Visor indicador de frecuencias
- (6) Sintonizador
- (7) Control del volumen
- (8) Compartimento para pilas (atrás)



Instrucciones de funcionamiento

1. Coloque dos pilas tipo AAA de 1.5 V en el compartimento de las pilas (8) con la polaridad correcta y cierre el compartimento.
2. Coloque el interruptor de encendido/cambio de banda (4) en "FM" o "AM" para encender la radio y elegir una emisora de esta banda. Gire el control de volumen (7) para ajustarlo a su gusto. Verá como se enciende el indicador de encendido.
3. Gire el sintonizador (6) y mire el visor indicador de frecuencias (5) donde el dial apuntará hacia la frecuencia de la emisora que quiera escuchar.
4. Cuando esté escuchando una emisora FM, por favor despliegue la antena telescópica (1) para obtener una mejor recepción según su longitud.
5. Cuando escuche AM por medio de la antena magnética interna, puede obtener una mejor recepción girando la dirección de la radio.
6. Cuando no quiera hacer ruido, enchufe unos auriculares en el conector para auriculares (2) y el altavoz de la radio se desconectará automáticamente. Puede escuchar la radio con los auriculares.
7. Cuando ya no desee escuchar la radio, por favor deslice el interruptor de encendido/cambio de banda (4) hasta "OFF" para apagar la radio.

Especificaciones técnicas

1. Rango de frecuencias:
 - AM 526.5-1606.5 KHz
 - FM 87-108 Mhz
2. Sensibilidad:
 - AM $\leq 6\text{mV/m}$
 - FM $\leq 20\mu\text{V}$
3. Potencia: DC 3V
dos pilas AAA de 1.5 V
4. Tamaño: 56x28x93 mm.
5. Peso: 8 g. (sin pilas)