

Lauson

INSTRUCTION MANUAL



Industrial Fan

AFF107

Please read this manual carefully before use, and keep it for future reference.

SAFETY WARNING

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/ or injury, these basic safety precautions should always be followed:


1. The fan must be connected to a 230V AC 50Hz power supply.
2. All electrical work must only be undertaken after disconnection of the power by removing fuses or turning off the circuit breaker, to ensure all pole isolation of the electrical supply.
3. Never put your finger or other something into the cover to avoid any hurts.
4. Do not use outdoors. Installing the fan in a position where it could be exposed to water or moisture is dangerous.
5. Do not connect the fan motor to a dimmer switch. This is may give an unsatisfactory performance (motor hum) and cause damage to the motor.
6. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children ages from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance. This appliance can be used by children aged from 8 years and above the persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made

by children without supervision.

7. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. It is not recommended that fans and gas appliances to be operated in the same room at the same time.
9. Do not insert anything into the fan blades whilst they are spinning. This will damage the blades and upset the balance of the fan causing the unit to wobble.
10. Danger: You should not repair the appliance by yourself. It must be done just by qualified specialists. Only original spare parts may be used for repair.
11. To unplug before to touch the socket.
12. Wipe with a dry cloth moistened with soap and water. Dry thoroughly. Unplug the power before cleaning. Do not allow water inside.
13. Check the correct operation at all times. Do not leave the fan running alone in a room with people with reduced mobility, mental disabilities, children or animals.
14. Place 150 cm as minimum away from the wall.
15. Do not face furniture curtains personal or animals. They could sour and bodily damages.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove all packing material and accessories. Make sure all the accessories are included, if any item is damaged or missing, contact your dealer.



1. Safety Screw

2. Front Grill

3. Rear Grill

4. Handle

5. Switch Box

6. Motor

7. Blade

8. Metal Tube

9. Metal Base

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Place your fan on a level and dry surface.
2. Plug the fan in to a suitable mains socket. Select the desired speed setting by turning the Speed Control Knob. There are 4 settings – 0 (off), 1 (low), 2 (medium) and 3 (high).
3. To adjust the tilt angle of fan head by pushing the guard gently.
Caution: The fan should always be switched off when making this adjustment.
4. Turn the Speed Control Knob to “0” and unplug the fan after use.
Warning: Never touch the blade with hand or any other objects when the fan is operating.

GUIDE TO MAINTENANCE

- Use in a dry place free of explosive humidity and water.
- Unplug fan before cleaning and disassembly. Wipe away dirt with a clean cloth. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth. Remove soap film thoroughly with a clean cloth.

NOTE: Do not immerse in water. Do not allow water or any other liquid to get into unit.

- Before putting the fan in storage clean thoroughly cover with plastic bag and store in a dry place

DISPOSAL

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources



WARRANTY CONDITIONS

Thank you for purchasing this product. Lauson guarantees the proper functioning of its products for a period of 2 YEARS from the date of purchase, being responsible for any lack of conformity that manifests within this period, including the repair of the defects or the replacement of the product within the Union European

CLAIM PROCEDURE

The holder of the guarantee may contact the technical service by telephone at the number

(00) 34 934 536 222 or visiting our Lauson website: www.lauson.es or by going directly to the purchasing center.

Before claiming your rights as a consumer, make sure that the product meets the following requirements.

1. The guarantee will be valid if it is presented duly completed with the reference of the model, serial number, date of purchase and establishment data. Being an essential requirement that is accompanied by the purchase ticket.
2. In case of sending to repair the equipment, it must be in the same conditions (packaging, accessories, manuals ...) in which it was purchased, except for natural deterioration due to use. The guarantee does not cover damages caused by transportation due to inadequate packaging.
3. Lauson reserves the right to refuse the guarantee in the event that some of the requested information is not specified, is not legible or is damaged.
4. Damages or malfunctions caused by catastrophic causes, falls and blows due to incorrect use by the user, as well as erroneous feeding by energy

sources or parts subject to natural wear and tear due to improper use are not covered by this guarantee.

5. This product will lose its guarantee if it is handled by technicians or workshops outside our company.
6. This guarantee is valid only in scope of the European community. The warranty terms contained in this certificate do not exclude, restrict or modify the rights that legally correspond to the buyer by application to Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16.

Lauson

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Ventilador industrial

AFF107

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y / o lesiones, siempre se deben seguir estas precauciones de seguridad básicas: El ventilador debe estar conectado a una fuente de alimentación de 230V CA 50Hz.


1. Si se manipula el ventilador todos los trabajos eléctricos deben realizarse después de desconectarlo de la alimentación quitando los fusibles o apagando el disyuntor, para asegurar que todos los polos estén aislados del suministro eléctrico.
2. Nunca ponga su dedo u otro objeto en la cubierta para evitar daños.
3. No usar al aire libre. Instalar el ventilador en una posición alejada el agua o la humedad, es peligroso.
4. No conecte el motor del ventilador a un regulador de intensidad. Esto puede dar un rendimiento insatisfactorio (zumbido del motor) y causar daños al motor.
5. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años solo deben encender / apagar el aparato siempre que se vaya a utilizar bajo un funcionamiento normal y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienda sobre los peligros involucrados. Los niños mayores de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento por parte del usuario. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad o más, con personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el

mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

6. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. No se recomienda el uso de este ventilador y aparatos de gas en la misma habitación a la vez.
8. No inserte nada en las aspas del ventilador mientras estén girando. Esto dañará las aspas y alterará el equilibrio del ventilador, lo que causará que se tambalee.
9. No debe reparar el aparato usted mismo. Debe ser realizado solo por especialistas calificados. Solo se pueden usar repuestos originales para la reparación.
10. Desenchufar antes de tocar el enchufe.
11. Limpie con un paño seco humedecido con agua y jabón. Secar bien. Desconecte la corriente antes de limpiar. No permita que entre agua.
12. Comprobar el correcto funcionamiento en todo momento. No deje el ventilador funcionando solo en una habitación con personas con movilidad reducida, discapacidades mentales, niños o animales.
13. Coloque 150 cm como mínimo lejos de la pared.
14. No lo coloque de cara a muebles de cortinas o animales. Podrían agrietarse o provocar daños corporales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos, si algún artículo está dañado o falta, póngase en contacto con su distribuidor.



1. Tornillo de seguridad

2. Rejilla frontal

3. Rejilla trasera

4. Manilla

5. Caja de interruptor.

6. Motor

7. Aspas de metal

8. Tubo de metal

9. Base de metal

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque su ventilador en una superficie nivelada y seca.
2. Enchufe el ventilador a una toma de corriente adecuada. Seleccione la configuración de velocidad deseada girando el ajuste de velocidad.
Hay 4 configuraciones: 0 (apagado), 1 (bajo), 2 (medio) y 3 (alto).
3. Para ajustar el ángulo de inclinación de la cabeza del ventilador debe empujar suavemente el protector.
Precaución: el ventilador siempre debe estar apagado al realizar este ajuste.
4. Gire la perilla de control de velocidad a “0” y desenchufe el ventilador después de usarlo.

Advertencia: nunca toque la cuchilla con la mano ni con ningún otro objeto cuando el ventilador esté funcionando.

GUÍA DE MANTENIMIENTO

- Usar en un lugar seco, libre de humedad y agua
- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo y desmontarlo. Limpie la suciedad con un paño limpio. Las piezas de plástico deben limpiarse con un jabón suave y un paño húmedo. Retire la película de jabón a fondo con un paño limpio.

NOTA: *No lo sumerja en agua. No permita que el agua o cualquier otro líquido entre.*

- Antes de guardar el ventilador, cubra bien la cubierta con una bolsa de plástico y guárdela en un lugar seco.

DESHECHOS



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Gracias por la compra de este producto. Lauson garantiza el buen funcionamiento de sus productos durante un periodo de 2 AÑOS a partir de la fecha de compra, responsabilizándose de cualquier falta de conformidad que se manifieste dentro de este plazo, incluyendo la reparación de los defectos o la sustitución del producto dentro del ámbito de la Unión Europea.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

El titular de la garantía podrá dirigirse al servicio técnico por teléfono al número (00)34 934 536 222 o visitando nuestra web Lauson: www.lauson.es o dirigiéndose directamente

Antes de reclamar sus derechos como consumidor, asegúrese de que el producto cumple con los siguientes requerimientos.

1. La garantía será válida si se presenta debidamente cumplimentada con la referencia del modelo, nº de serie, fecha de compra y datos del establecimiento. Siendo requisito imprescindible que vaya acompañada del ticket de compra.

2. En caso de enviar a reparar el equipo, este deberá estar en las mismas condiciones (embalaje, accesorios, manuales...) en que se adquirió, salvo el deterioro natural por el uso. La garantía no cubre daños causados en el transporte por un embalaje inadecuado.
3. Lauson se reserva el derecho a rehusar la garantía en caso de que no se especifique algunos de los datos solicitados, no sean legibles o estén deteriorados.
4. No están cubiertos por esta garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes por uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.
5. Este producto perderá su garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.
6. Esta garantía tiene validez únicamente dentro del ámbito de la Unión Europea. Los términos de garantía contenidos en este certificado no excluyen, restringen ni modifican los derechos que legalmente corresponden al comprador por aplicación al Real Decreto Legislativo 1 /2007 de 16 de noviembre.