

## ES Instrucciones de seguridad



Lea este manual de instrucciones con atención antes de usar este dispositivo, sobre todo las instrucciones de seguridad, y consérvelo para futuras consultas. Si le da el aparato a otra persona, es básico que también le facilite estas instrucciones de uso.

### Alimentación

- Antes de conectar esta almohadilla eléctrica a la red, compruebe que está desconectada y que el voltaje de su corriente eléctrica se corresponde con el que aparece en la etiqueta.
- Mantenga alejados del calor, humedad y líquidos el cable y la unidad de control. Nunca toque la toma con las manos mojadas o si está en el agua.
- Utilice solamente la almohadilla eléctrica con la correspondiente unidad de conexión SS02.
- No intente tocar una almohadilla que se haya caído al agua. Tire inmediatamente de la toma.
- Para desconectar la almohadilla eléctrica, tire siempre de la toma eléctrica. ¡Nunca tire del cable!
- No transporte, tire ni retuerza la almohadilla con el cable de corriente.
- Asegúrese de que el enchufe y la toma tienen un fácil acceso para poder desenchufarlo con rapidez si fuera necesario. Coloque el cable de forma que no pueda tropezar con él. El cable no debe doblarse, pillarse ni retorcerse.

### Para personas con necesidades especiales

- El dispositivo cumple con las directrices de compatibilidad electromagnética. Si usa marcapasos, podría afectarle. Consulte a su médico y al fabricante de su marcapasos antes de usar este dispositivo.
- Si tiene alguna preocupación médica, pregunte a su médico acerca del uso de la almohadilla eléctrica.
- No use el dispositivo en niños ni en personas discapacitadas, dormidas o que no sean sensibles al calor (que no puedan reaccionar en caso de sobrecalentamiento).
- Los niños menores de 3 años no pueden usar este dispositivo porque no reaccionan al sobrecalentamiento.
- El dispositivo no puede ser usado por niños de más de 3 años a menos que los padres o tutores legales ajusten la unidad de control correctamente y el niño sepa cómo usar la unidad de control.
- Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y con personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si lo hacen bajo supervisión o siendo consciente del uso del aparato de un modo seguro y comprenden los riesgos inherentes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Asegúrese de que el embalaje de polietileno se mantiene alejado de los niños. ¡Riesgo de asfixia!

- No use la almohadilla en partes del cuerpo hinchadas, inflamadas o heridas.
- Consulte a su médico si tiene dolor en músculos o articulaciones durante un periodo prolongado de tiempo.

### Funcionamiento del dispositivo

- Utilice solamente la almohadilla para su uso destinado y siempre de acuerdo con el manual de instrucciones.
- La garantía se anulará si se usa incorrectamente.
- No use la almohadilla en animales.
- Esta almohadilla está destinada solamente para uso privado y no con fines comerciales ni en hospitales.
- La almohadilla se desgasta. Compruebe si la propia almohadilla, el cable de corriente o la unidad de control sufren daños antes de cada uso.
- No se debe usar la unidad si está defectuosa.
- No use el aparato si está dañado, si el cable de corriente presenta daños o si no funciona correctamente, o si se ha caído al suelo o al agua. Envíe la unidad al centro de reparaciones para evitar posibles riesgos.
- Evite que la unidad entre en contacto con la lluvia o que se moje. No debe usarse en exteriores.
- Nunca coloque la unidad junto a un calefactor o radiador.
- Asegúrese de que la unidad no entra en contacto con objetos afilados o con punta y no clave en ella alfileres.
- La almohadilla no debe usarse si se ha doblado o roto.
- No use la almohadilla cerca de edredones, mantas, almohadas o cojines.
- No use la almohadilla en mojado, úsela siempre en entornos secos (no en el baño ni en entornos similares).
- La unidad de control no debe situarse sobre o debajo de la almohadilla durante su funcionamiento y no debe cubrirse.
- No se sienta sobre la almohadilla, colóquela como si fuera un cojín en la parte del cuerpo que necesite.
- No deje la almohadilla desatendida. Apague siempre la almohadilla cuando no vaya a usarla y tire de la toma cuando la desenchufe. Nunca use un temporizador.
- No se quede dormido con la almohadilla encendida o enchufada.
- Asegúrese de seguir las notas de seguridad, ya que un uso prolongado puede causar quemaduras en la piel. Compruebe las zonas de piel situadas bajo la almohadilla regularmente para evitar quemaduras o ampollas.
- Si el uso de la almohadilla le resulta desagradable o doloroso, deje de usarla de inmediato.

210mm

145mm

尺寸：145x210mm  
材质：双胶纸

## **Mantenimiento y limpieza**

- Solamente puede limpiar la almohadilla. Para evitar potenciales riesgos, nunca intente repararla usted mismo. Contacte con el centro de reparaciones.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Antes de limpiar la unidad, desconecte y desenchufe la unidad. Nunca la sumerja en agua ni en otros líquidos.
- Deje que se enfríe totalmente antes de guardar la almohadilla. Guárdela en un lugar seco y libre de polvo, preferiblemente en su embalaje antes de volverla a usar.
- No doble la unidad colocándole otros objetos sobre ella mientras esté guardada.
- Si se produce un fallo, no intente reparar usted mismo la unidad. Las reparaciones solamente deben llevarlas a cabo distribuidores autorizados o cualquier otro personal cualificado.
- Los cables eléctricos deben cambiarse por otro del mismo tipo.

### **Dispositivo y controles**

- ① Unidad de control con interruptor deslizable
- ② Pantalla de control de funcionamiento
- ③ Cable con toma eléctrica
- ④ Almohadilla eléctrica
- ⑤ Conexión en la parte posterior

### **Embalaje**

Primero compruebe que el dispositivo esté completo y no presente ningún daño. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su proveedor o su centro de reparaciones.

Se incluyen los siguientes elementos:

- 1 almohadilla eléctrica con unidad de encendido
- 1 manual de instrucciones

Si se da cuenta de algún daño producido por el transporte cuando desembale la unidad, contacte sin demora con su proveedor.

### **Uso**

Puede usar la almohadilla eléctrica para calentar y relajar agradablemente cualquier parte del cuerpo. El empleo de la almohadilla facilita la circulación de la sangre en los músculos doloridos e incrementa el bienestar después de un día agotador. La almohadilla alcanza una agradable temperatura a los pocos minutos de encenderla. Se puede ajustar según sus preferencias.

### **Funcionamiento**

Enchufe la toma en el enchufe y active la almohadilla. Para hacerlo, encienda la unidad de control hasta la posición 1, 2 o 3, según desee. El interruptor hace clic en cada posición. Cuando el aparato esté encendido, el nivel de regulación aparece en la pantalla de control de funcionamiento. Cuando mayor sea el nivel, mayor será la temperatura.

Para desconectar la unidad, mueva el interruptor totalmente hacia atrás hasta la posición 0. Si la pantalla de control se apaga, el dispositivo está apagado.

Mueva el selector hasta la posición 1 o 2 antes de quedarse dormido o en casos de usos continuados. La almohadilla se apaga automáticamente a los 90 minutos de uso continuo. Desenchufe la unidad cuando haya terminado de usarla.

### **Posiciones del interruptor**

0 = la almohadilla eléctrica está desactivada, la pantalla de control de funcionamiento está apagada.

1 = nivel de calor más bajo, en la pantalla de control aparece "1".

Se recomienda el nivel 1 para un uso continuado.

2 = nivel de calor medio, en la pantalla de control aparece "2".

3 = nivel de calor más alto, en la pantalla de control aparece "3".

### Desconexión automática

La almohadilla está equipada con la función de desconexión automática.

Hace que la unidad se desconecte a los 90 minutos de funcionamiento, con independencia del nivel seleccionado. Hace que el interruptor vuelva a la posición 0. Pero para volver a activar la almohadilla, tiene que colocar el interruptor primero en la posición 0 y después moverlo hasta el nivel que desee.

### Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar la almohadilla, desenchúfela y deje que se enfríe al menos diez minutos.
- La almohadilla está equipada con un cable desmontable. Desenchufe la toma y extraiga el cable de la almohadilla.
- Puede lavar la almohadilla con suavidad a mano. El mejor modo de hacerlo es sumergir la almohadilla con agua templada y detergente suave y después escurrirlo suavemente.
- Para secarla, estire la almohadilla sobre una superficie plana.
- Aclare la almohadilla varias veces para eliminar todo el detergente.
- Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, extendida, sin nada sobre ella.
- Use el aparato solamente cuando esté totalmente seco.

### Eliminación



Este producto no debe tirarse junto con el resto de residuos del hogar. Todos los usuarios están obligados a gestionar los aparatos eléctricos y electrónicos, con independencia de que contengan sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida municipal o comercial para que puedan reciclarse correctamente. Pregunte en su ayuntamiento o a su proveedor si disponen de más información al respecto.

### Especificaciones técnicas

Nombre y modelo: Almohadilla eléctrica

Alimentación: 220-240 V~ 50 Hz

Salida de calor: 100 W

Niveles del interruptor: 0 - 1 - 2 - 3

Desconexión automática: Aprox. a los 90 minutos.

Condiciones de funcionamiento: Usar solamente en lugares secos, tal y como se describe

en el manual de instrucciones

Condiciones de almacenaje: Extendida, seca y limpia

Dimensiones: aprox. almohadilla 40 x 30 cm

aprox. 61 x 39 cm almohadilla para espalda y cuello

Longitud del cable: aprox. 2,30 m



De acuerdo con nuestra política de mejora continua de los productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso.

